

セットコード「SST」のナット型式番号を訂正

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code																																												
				SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP																																							
適用ボルト ナットをセット	SET (ステンレス) SST (ステンレス) SEU (後入れ バネナット) SSU (後入れ バネナット ステンレス) SEP (後入れ バネナット) SSP (後入れ バネナット ステンレス)	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します) (例) HBL45TS8指定時																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ボルト</th> <th colspan="2">ナット</th> </tr> <tr> <th>Code</th> <th>型式</th> <th>個数</th> <th>型式</th> <th>個数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SET</td> <td>COM2-20</td> <td></td> <td>HNTTS8-8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SST</td> <td>SC28-20</td> <td></td> <td>HNTTS8-8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEU</td> <td>COM2-20</td> <td>2</td> <td>SHNTD8-8</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>SSU</td> <td>SC28-20</td> <td></td> <td>SHNTD8-8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEP</td> <td>COM2-20</td> <td></td> <td>HNTPS-8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SSP</td> <td>SC28-20</td> <td></td> <td>SHNTPS-8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ボルト		ナット		Code	型式	個数	型式	個数	SET	COM2-20		HNTTS8-8		SST	SC28-20		HNTTS8-8		SEU	COM2-20	2	SHNTD8-8	2	SSU	SC28-20		SHNTD8-8		SEP	COM2-20		HNTPS-8		SSP	SC28-20		SHNTPS-8		HBL45TS8	88	98	114	184	114	138
		ボルト		ナット																																												
		Code	型式	個数	型式	個数																																										
		SET	COM2-20		HNTTS8-8																																											
SST	SC28-20		HNTTS8-8																																													
SEU	COM2-20	2	SHNTD8-8	2																																												
SSU	SC28-20		SHNTD8-8																																													
SEP	COM2-20		HNTPS-8																																													
SSP	SC28-20		SHNTPS-8																																													
HBL45TD8	176	195	228	367	228	275																																										
HBL135TS8	88	98	114	184	114	138																																										
HBL135TD8	176	195	228	367	228	275																																										

<訂正用>

HNTTS8=8