

P.1758 < 説明文 > 赤枠内 表記を変更

■使用方法

- ① 棚柱をアルミフレームに、ボルト・ナットで止めます。
- ② 棚受けを任意の位置に取り付けます。
- ③ 補強の必要があれば、下側のボルト取付の下に、
AHNTLFまたはAHNTALF (P.1693)を任意の長さにして、
それをHNTRナット (P.1691) のセットスクリューで仮止めします。
この場合、HNTRに荷重がかかりますので、HNTRの下面を
フレーム端面にそろえて荷重が受けられるようにしてください。