

セットコード「SST」のナット型式番号を訂正

Alterations	Code	Spec.	適用フラグ	¥/1Code							
適用ボルト ナットをセット	SET SST <small>(ステンレス)</small> SEU <small>(先入れ バネナット)</small> SSU <small>(先入れ バネナット ステンレス)</small> SEP <small>(後入れ バネナット)</small> SSP <small>(後入れ バネナット ステンレス)</small> SEC <small>(座金組込 ボルト・ ナット)</small>	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します) (例)HBLUT8指定時 ボルト ナット	NBLUT8	SET	SST	SEU	SSU	SEP	SPP	SEC	
		Code		型式	個数	型式	個数				
			SET	CSM0-25		HNTT8-8					
			SST	SCB0-25		HNTSNG-8					
			SEU	CSM0-25		HNTU8-8					
			SSU	SCB0-25	6	SHNTU8-8	6				
			SEP	CSM0-25		HNTT8-8					
			SSP	SCB0-25		SHNTT8-8					
			SEC	HCSST0-29		HNTT0-8					
				▼HBLUT8以外をご指定の際はそれぞれの適合ボルト・ナットをご確認ください。	HBLUQ8						

<訂正用>

HNTSNG-8